



Positionering van de beugels



Zorg ervoor dat de achterkant van de beugel vrij is van uitstekende delen zoals raamgrepen of raamluiken. Hierdoor kan de rolgordijn na installatie correct worden opgehangen.


Monteren van de beugels

1




Plafondmontage

De beugels worden direct in het plafond of de bovenkant van het kozijn gemonteerd.




Wandmontage

Waar de beugels in de muur of direct in het raamkozijn gemonteerd worden.




Zijkantmontage

Waar de beugels in de zijkant van het kozijn gemonteerd worden.



Plafondmontage




Wandmontage

Bredere jaloezieën worden geleverd met steunbeugels. Deze moeten gepositioneerd worden in het midden van het raam op dezelfde hoogte als de reguliere beugels. Zorg ervoor dat de positie van de steunbeugels vrij is van koorden die uit de bovenbak komen. Steunbeugels kunnen zowel aan het plafond of in de wand gemonteerd worden.

Monteer de Houten Jaloezieën

TOP-TIP:


Als je de raamdecoratie in het kozijn monteert, voer dan stap 4 uit voordat je de raamdecoratie installeert.



Na de montage van de beugels de vergrendelingen in de geopende stand (omhoog) brengen en de hoofd rail aan beide zijden in de doos steken en vervolgens de vergrendelingen sluiten om de raamdecoratie vast te zetten. Er is een 'klik' te horen wanneer de sluiting volledig gesloten is.

TOP-TIP:


Als je aan de koorden trekt om de jaloezieën te kantelen, maar ze bewegen niet, neem dan de jaloezieën van de beugels (zorg ervoor dat de jaloezieën in hun 'open' positie staan en dat de koorden even lang zijn) en kijk dan binnenin de bovenkant van de jaloezieën. Een metalen staaf die de componenten met elkaar verbindt is tijdens het transport waarschijnlijk uit zijn plaats gegleden - schuif de staaf gewoon terug naar links, door het mechanisme, om hem te bevestigen.



Monteren van de sierlijst

Je ontvangt een van de volgende bevestigingsmaterialen voor de sierlat:


Vleugelclips




Bevestig de vleugelclips aan de achterkant van de sierlat en haak de gekartelde clip van de sierlat aan de hoofdrails (als je de raamdecoratie in het kozijn monteert, moet het vóór stap 2 gedaan worden), zodat zowel de gekartelde clips als de vleugelclips in overeenkomstige posities zijn gemonteerd. Zet de sierlat tegen de bovenbak aan en zorg dat beide clips tegen elkaar staan, oefen lichte druk uit op de sierlat zodat de clips in elkaar klikken.

Sierlatten voor montage 'op het kozijn'


Als je 'op het kozijn' hebt besteld, wordt de sierlat breder en met verstek gezaagde uiteinden gemaakt, met extra eindstukken om de beugels af te dekken. Gebruik de 'L'-vormige plastic beugels om de zijsteunen aan de bekleding te bevestigen.



'C' clips




Er zijn 2 soorten C klemmen die meegeleverd kunnen worden. Hoewel ze een beetje verschillen zijn ze beide op dezelfde manier te monteren:



Haak de clips over de voorkant van de hoofd rail, op gelijke afstand van elkaar. Duw de sierlat in de clips tot hij vastklikt.

Sierlatten voor montage 'op het kozijn'

Als je 'op het kozijn' hebt besteld, wordt er een bredere, verstekgezaagde sierlat meegeleverd, met extra hoeklatten om de beugels mooi af te dekken. Gebruik de 'L'-vormige metalen beugels uit het pakket en bevestig de zijsteunen van de sierlat met schroeven.



Kindveiligheid

4


Koord Veiligheidsklem

De veiligheidsklem moet zo dicht mogelijk bij de bovenrail worden geïnstalleerd en in ieder geval niet minder dan 1500 mm boven de vloer. Het koord moet volledig om de veiligheidsklem(men) heen worden gelegd wanneer de jaloezieën niet in gebruik zijn. Gebruik de onderstaande tabel om de afstand tussen de klemmen te bepalen.


Plaats de veiligheidsklem op de gewenste positie op de muur en markeer de posities van de gaten met een potlood.

Hoogte	*Afstand tussen de kabelklemmen (van midden tot midden)
1-1000mm	100mm
1001-2000mm	150mm
2001-3000mm	300mm

Markeer de posities van de gaten en boor zoals aangegeven.



Gebruik de bijgeleverde schroeven om de veiligheidsklem aan de muur te bevestigen.




Wikkel de koorden om de koordklem in een '8'-figuur. Wanneer de koorden volledig zijn opgerold, zorg er dan voor dat ze goed vastzitten, zodat er geen overtollig koord los komt wanneer er aan het koord wordt getrokken.



Koordcondensator

De koordcondensator is voorgemonteerd op de hijskoord zodat je koord makkelijk kan losschieten indien er een gevaarlijke situatie zich voordoet.





Als de koordcondensator losschiet:

Draai de koorden los zodat ze weer recht hangen.

Steek de koorden in het kanaal in het midden van een helft. Maak je geen zorgen als je condensator een beetje verschilt van het figuur.

Hang de koorden die los gekomen zijn op dezelfde manier op dezelfde plek. Klik de twee helften weer aan elkaar. Zorg ervoor dat er geen koord uit de condensator steekt.



TOP-TIP

Het ontwerp van de condensator kan variëren, maak je geen zorgen als die van je niet helemaal overeenkomt die van op de afbeelding. Beide ontwerpen werken hetzelfde.



Goed



Goed